



PLASTY – DIST EL METALNI PODNI DISTANCER ZA RAZDVAJANJE MREŽA - JAHAČ



Plasty – Dist El it is a steel wire spacer excellent for spacing the double electrowelded mesh in industrial flooring. It is especially suitable for large surfaces. It is advisable to space the first mesh using Plasty – Rap



Plasty – Dist El je metalni distancer , „S,, oblika proizveden od žice, upotrebljava se da bi održao razmak između dve armaturne mreže.

Koristi se za industrijske podove i pogodan je za velike površine.

Velika nosivost i stabilnost, ubrzava rad.

Preporučljivo je da se za nosač donje mreže koristi Plasty – Rap.

Visina od 2cm do 40cm

Potrošnja: 1m/m². za armat. do Ø 6,5 mm.
1m/0,7m². za armat. preko Ø 6,5 mm.



Plasty – Dist El set un entretoises en fil d'acier idéal pour espacer le double treillis électro-soudé dans les sols industriels. Particulièrement indiqué pour de grandes surfaces. On conseille d'espacer le première treillis avec le Plasty – Rap

| CODE CODE ŠIFRA | NAME NOM PROIZVOD | HEIGHT HAUTEUR VISINA h mm | LOAD CHARGE OPTEREĆENJE kN/m | Pz.PER Pz POUR KOM.PO PALETI |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| PPAV20 | PLASTY DIST EL 20 | 20 | 0,67 | 2000 |
| PPAV30 | PLASTY DIST EL 30 | 30 | 0,67 | 2000 |
| PPAV40 | PLASTY DIST EL 40 | 40 | 0,67 | 2000 |
| PPAV50 | PLASTY DIST EL 50 | 50 | 0,67 | 1500 |
| PPAV60 | PLASTY DIST EL 60 | 60 | 0,67 | 1500 |
| PPAV70 | PLASTY DIST EL 70 | 70 | 0,67 | 1000 |
| PPAV80 | PLASTY DIST EL 80 | 80 | 0,67 | 1000 |
| PPAV90 | PLASTY DIST EL 90 | 90 | 0,67 | 1000 |
| PPAV100 | PLASTY DIST EL 100 | 100 | 0,67 | 900 |
| PPAV110 | PLASTY DIST EL 110 | 110 | 0,67 | 800 |
| PPAV120 | PLASTY DIST EL 120 | 120 | 0,67 | 700 |
| PPAV130 | PLASTY DIST EL 130 | 130 | 0,67 | 600 |
| PPAV140 | PLASTY DIST EL 140 | 140 | 0,67 | 600 |
| PPAV150 | PLASTY DIST EL 150 | 150 | 0,67 | 600 |
| PPAV160 | PLASTY DIST EL 160 | 160 | 0,67 | 500 |
| PPAV170 | PLASTY DIST EL 170 | 170 | 0,67 | 500 |
| PPAV180 | PLASTY DIST EL 180 | 180 | 0,67 | 500 |
| PPAV190 | PLASTY DIST EL 190 | 190 | 0,67 | 500 |
| PPAV200 | PLASTY DIST EL 200 | 200 | 0,67 | 400 |
| PPAV210 | PLASTY DIST EL 210 | 210 | 0,67 | 400 |
| PPAV220 | PLASTY DIST EL 220 | 220 | 0,67 | 400 |
| PPAV230 | PLASTY DIST EL 230 | 230 | 0,67 | 400 |
| PPAV240 | PLASTY DIST EL 240 | 240 | 0,67 | 300 |
| PPAV250 | PLASTY DIST EL 250 | 250 | 0,67 | 300 |
| PPAV260 | PLASTY DIST EL 260 | 260 | 0,67 | 300 |
| PPAV270 | PLASTY DIST EL 270 | 270 | 0,67 | 300 |
| PPAV280 | PLASTY DIST EL 280 | 280 | 0,67 | 300 |
| PPAV290 | PLASTY DIST EL 290 | 290 | 0,67 | 300 |
| PPAV300 | PLASTY DIST EL 300 | 300 | 0,67 | 300 |
| PPAV310 | PLASTY DIST EL 310 | 310 | 0,67 | 300 |
| PPAV320 | PLASTY DIST EL 320 | 320 | 0,67 | 300 |
| PPAV330 | PLASTY DIST EL 330 | 330 | 0,67 | 300 |
| PPAV340 | PLASTY DIST EL 340 | 340 | 0,67 | 200 |
| PPAV350 | PLASTY DIST EL 350 | 350 | 0,67 | 200 |
| PPAV360 | PLASTY DIST EL 360 | 360 | 0,67 | 200 |
| PPAV370 | PLASTY DIST EL 370 | 370 | 0,67 | 200 |
| PPAV380 | PLASTY DIST EL 380 | 380 | 0,67 | 200 |
| PPAV390 | PLASTY DIST EL 390 | 390 | 0,67 | 200 |
| PPAV400 | PLASTY DIST EL 400 | 400 | 0,67 | 200 |

